

- 1. Den Rollstuhl mittig in Fahrtrichtung zwischen den Befestigungspunkten platzieren.**
- 2. Abspannhöhe möglichst auf Höhe der Sitzfläche.**
- 3. Die Abspanngurte nur an festen Rahmenteilen des Rollstuhls befestigen.**
- 4. Abspannbreite = Breite des Rollstuhlrahmens zzgl. 5-10 ° nach außen. Nicht über Kreuz abspannen.**
- 5. Vordere und hintere Befestigungspunkte am Rollstuhl weit auseinander wählen.**
- 6. Abspannwinkel ca. 45 ° in der Seitenansicht; vorrangig für hinten.**
- 7. Abspanngurte fest anziehen, um Gurtlose zu vermeiden.**
- 8. Der Beckengurt muss tief über dem Beckenknochen verlaufen.**
- 9. Der Beckengurt sollte einen großen Winkel zur Horizontalen in der Seitenansicht haben.**
- 10. Beckengurt immer zwischen Armlehne und Rückenlehne durchführen.**
- 11. Der Beckengurt muss straff anliegen, um Submarining zu vermeiden.**
- 12. Der Schulterschräggurt sollte mittig über dem Schlüsselbein verlaufen.**
- 13. Kopf- und Rückenstützen einstellen.**